

Technik

Wie montiere ich den O-Ring beim Schumacher Mi9 korrekt in den Hex Drive?

Den O-Ring mit einem 1,5-mm-Inbusschlüssel vorsichtig nach innen drücken, bis er sauber sitzt. Dabei kann die Antriebswelle im Uhrzeigersinn gedreht werden; so lässt sich der O-Ring leichter aufsetzen und rutscht weniger leicht aus dem Hex Drive.

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1008

Verfasser: ToniSport

Letzte Änderung: 2026-09-30 16:03